


**Contenu**



Support d'adaptateur pour tuyau




Clé Allen




Clips pour le passage des câbles  
x20

558 mm  
(21,96 po)

213 mm  
(8,38 po)




31 mm - 51 mm  
(1,25 po - 2 po)




## 1 | Télécharger l'application Starlink

Scannez le code QR pour télécharger l'application Starlink.




## 2 | Déterminer l'emplacement de montage

Votre Starlink a besoin d'une vue dégagée du ciel pour pouvoir rester connecté aux satellites lorsqu'ils se déplacent. Les objets qui obstruent la connexion entre votre Starlink et le satellite, tels qu'une branche d'arbre, un poteau ou un toit, provoqueront des interruptions de service. Utilisez l'outil de vérification de la présence d'obstructions dans l'application pour vous assurer que vous avez sélectionné un emplacement de montage approprié.






## 3 | Enlever la béquille

Pressez la languette de déverrouillage et retirez la béquille.



#### 4 | Passer le câble dans l'adaptateur pour tuyau

Faites passer le câble Starlink par l'ouverture de l'adaptateur pour tuyau et sortez-le par l'avant.




#### 5 | Brancher le câble et installer l'adaptateur pour tuyau

Branchez le câble sur votre Starlink.

Assurez-vous que la prise soit totalement insérée, de sorte que la face de la prise soit alignée avec la surface.


Ensuite, faites glisser l'adaptateur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



## 6 | Monter le Starlink sur le tuyau

Desserrez la vis de verrouillage et faites glisser le support de l'adaptateur pour tuyau sur votre tuyau de montage. Serrez provisoirement la vis de verrouillage pour stabiliser le Starlink sur le tuyau.


Connectez l'autre extrémité du câble Starlink au routeur et branchez l'alimentation du routeur.



## 7 | Aligner le Starlink

Une alerte sur l'application vous indiquera si vous devez faire pivoter votre Starlink pour qu'il soit correctement aligné.

Cliquez sur l'alerte pour utiliser l'outil d'alignement.



## 8 | Verrouiller l'alignement

Serrez la vis sur le support de l'adaptateur pour tuyau pour maintenir votre Starlink en place.

Assurez-vous que votre Starlink est fermement fixé.

