


Contenuto della confezione



Adattatore per tubi




Chiave a brugola




Serracavi
20 pz

558 mm
(21,96 pollici)

213 mm
(8,38 pollici)




31 mm - 51 mm
(1,25 - 2 pollici)




1 | Scarica l'app Starlink

Scansiona il codice QR per scaricare l'app Starlink.




2 | Trova la posizione più adatta per il montaggio

L'antenna Starlink necessita di una visuale libera del cielo per poter restare connessa con i satelliti in movimento. Eventuali oggetti che ostacolano la comunicazione con il satellite, come un ramo, un palo o un tetto, causeranno un'interruzione del servizio. Utilizza lo strumento di verifica della presenza di ostacoli nell'app per assicurarti che la posizione scelta per il montaggio sia adeguata.






3 | Rimuovi il cavalletto

Afferra la linguetta di sicurezza ed estrai il cavalletto facendolo scorrere orizzontalmente.



4 | Instrada il cavo attraverso l'adattatore per tubi

Fai passare il cavo Starlink attraverso l'apertura nell'adattatore per tubi, facendolo fuoriuscire dall'estremità anteriore.




5 | Collega il cavo e installa l'adattatore per tubi

Collega il cavo all'antenna Starlink.

Assicurati che la spina sia inserita completamente, in modo che la parte superiore risulti in linea con la superficie.


Quindi, fai scorrere l'adattatore fino a farlo scattare in posizione.



6 | Montaggio dell'antenna Starlink su un palo

Allenta la vite di bloccaggio e fai scorrere l'adattatore sul tubo predisposto per il montaggio. Stringi temporaneamente la vite per stabilizzare l'antenna sul tubo.


Collega l'altra estremità del cavo Starlink al router e collega il router all'alimentatore.



7 | Allinea l'antenna Starlink

L'app ti avviserà laddove fosse necessario ruotare l'antenna per allinearla correttamente.

Clicca sull'avviso per utilizzare lo strumento di allineamento.



8 | Fissa l'antenna nella nuova posizione

Stringi definitivamente la vite sull'adattatore per tubi per bloccare l'antenna Starlink in posizione, assicurandoti che sia fissata saldamente.

